

Управление и фильтрованной, и водопроводной водой осуществляется только одной ручкой



**При привычном открытии ручки
(движение в сторону от смесителя)
включается водопроводная вода;
температура регулируется как обычно.**



**При повороте ручки на себя на 90°
включается фильтрованная вода, идущая
поительному каналу.**